

佐賀市文化会館 大ホール 電源一覧

音響用電源	上手舞台奥	単相3線 75A	C型4口	舞台前方袖までケーブルにて延長アリ
	下手舞台奥	単相3線 75A	C型4口	舞台前方袖までケーブルにて延長アリ
照明用電源	上手舞台奥	単相3線 100A	C型4口	舞台前方袖までケーブルにて延長アリ
	下手舞台奥	単相3線 100A	C型4口	舞台前方袖までケーブルにて延長アリ
MOV/機構用電源	下手舞台袖通路	3相3線 200V60A		床暖房と切替え
DMX機器用電源	上手舞台袖		C型1口	
	下手舞台袖		C型1口	
	客席		C型1口	
中継車用電源	上手奥搬入口	単相2線 150A	C型5口	舞台前方袖までケーブルにて延長アリ
その他電源	上手フロント		C型1口	音響電源には使用不可(ノイズ有り)
	下手フロント		C型1口	音響電源には使用不可(ノイズ有り)
	上手舞台奥	60A	2口	ラージC-C2又変換ケーブルアリ
	下手舞台奥	60A	2口	〃

佐賀市文化会館 中ホール 電源一覧

音響用電源	下手舞台奥	単相3線 50A	C型4口
-------	-------	----------	------

照明用電源	上手舞台奥	単相3線 100A	C型4口
	下手舞台奥	単相3線 100A	C型4口

MOV/機構用電源	上手舞台袖通路	3相3線 200V60A	花道裏小部屋中
-----------	---------	--------------	---------

DMX機器用電源	上手舞台袖 前/奥		C型各1口
	下手舞台袖 前/奥		C型各1口
	客席		C型1口 計5口

その他電源	上手花道鳥屋中		C型1口	音響電源には使用不可(ノイズ有り)
	下手花道鳥屋中		C型1口	音響電源には使用不可(ノイズ有り)
	上手舞台奥	60A	2口	ラージC-C2又変換ケーブルアリ
	下手舞台奥	60A	2口	"