


単相3線100A



2BL中1~3(C型)

2BL上下1~3(C型)

LH下1~4

LH上1~4

SC7~9

SC7~9

SC4~6

SC4~6

SC1~3

SC1~3

単相3線100A



網元並び

- | | |
|-----------|-----------|
| 大黒幕 | horizont幕 |
| 4バトン | 大黒幕 |
| horizont幕 | 4バトン |
| UH | UH |
| 袖幕 3 | 袖幕 3 |
| かすみ 3 | かすみ 3 |
| 3バトン | 正反 |
| 正反 | 3バトン |
| 天反後吊り | 天反後吊り |
| 袖幕 2 | 袖幕 2 |
| かすみ 2 | かすみ 2 |
| 2SUS | 2SUS |
| スクリーン | スクリーン |
| 2バトン | 2バトン |
| 引き割幕 | 引き割幕 |
| かすみ 1 | かすみ 1 |
| 天反前吊り | 天反前吊り |
| 1SUS | 1SUS |
| 緞帳 | 袖幕 1 |
| 袖幕 1 | 1BOR |
| 1BOR | 暗転幕 |
| 暗転幕 | 緞帳 |

SUSの下パイプは6間、上パイプは8間
バトンは、8間